

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ ЖЕСТКИХ КАРНИЗОВ,
ПЛИНТУСОВ И МОЛДИНГОВ MALLERS

ВАЖНО

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО
ПРИ ЧЕТКОМ СОБЛЮДЕНИИ ДАННОЙ
ИНСТРУКЦИИ

До начала работ изделия необходимо выдержать не менее двух суток в помещении, где планируется монтаж. Работы по монтажу необходимо проводить при комнатной температуре 18-25°C и относительно влажности воздуха не более 40%.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ


1. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, немного шероховатой, прочной, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
2. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ МОНТАЖА ЛЕПНИНЫ

ЧЕК-ЛИСТ

	КИСТЬ	<input type="checkbox"/>
	ШПАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СРЕДНИЙ/МАЛЫЙ	<input type="checkbox"/>
	ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	<input type="checkbox"/>
	ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАПТРИДЖЕЙ	<input type="checkbox"/>
	РУЛЕТКА	<input type="checkbox"/>

	НОЖОВКА	<input type="checkbox"/>
	СТУСЛО	<input type="checkbox"/>
	СОФИТ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ	<input type="checkbox"/>
	КЛЕЙ	<input type="checkbox"/>
	ЛИНЕЙКА-ТРАНСПОРТИР	<input type="checkbox"/>



МОНТАЖ

1. Предварительно необходимо сделать разметку по стене, где планируется установка изделия.



2. Отметьте на изделиях места среза для соединения углов.



3. Используя стусло и торцовочную пилу, сделайте по отметке нужные срезы для угловых стыков.



4. Протрите поверхность изделия от пыли, поскольку пыль препятствует надежности клеевых соединений.

5. Нанесите монтажный клей Mellers MGM на внутреннюю сторону изделия, по краям, которые будут соприкасаться со стеной и/или потолком. Равномерно распределите клей по всей длине.



6. Приложите изделие к стене, плотно прижав его.



7. Все элементы соединения между собой промазываются стыковочным клеем.



8. Состыкуйте с уже установленным изделием, выдав лишний клей, максимально притягивая изделия друг к другу.



9. Не позднее 1-2 часов удалите избыток клея.



10. Прошпаклюйте изделие в местах всех соединений и примыканий к поверхностям.

11. После полного высыхания шпаклевки зашкурьте мелкозернистой шкуркой.



12. Изделия можно красить через 24 часа после монтажа.

13. Перед окраской необходимо загрунтовать поверхность изделий грунтом Mellers Acrylic Primer. После его высыхания можно красить. Рекомендуется использовать краску Mellers.

ВНЕШНИЙ УГОЛ

